

D5000FPV 盘符驱动安装说明

1、D5000 FPV 盘符安装显示说明

因电脑使用 USB 初次连接 D5000 飞机时, D5000 FPV 盘符不会在电脑上显示出来, 故而 需要对 D5000 FPV 盘符在电脑上进行驱动安装。(安装了驱动的电脑再次再连接时不用再安 装了,可直接识别到 D5000 FPV 盘符)

2、盘符安装步骤说明

2.1、设备状态准备说明

1) D5000 飞机开机自检完成后,使用 usb 线将电脑与飞机相连

2.2、电脑驱动路径说明

1) 电脑鼠标右键选择"此电脑"->"管理"->"设备管理"->"其他设备"->"MTP" (如下图说明)

注:(也可通过其他方式进入设备管理器,不同的系统的电脑进入方式可能有区别,具体系统可百度搜索某具体系统进入设备管理器方式;有的老的系统的电脑不会显示 MTP 而 是直接显示未知设备)



2.3、电脑驱动程序安装步骤说明

1)以上步骤电脑 MTP 路径,鼠标右键点击"MTP",鼠标左键点击"更新驱动程序" ->"浏览我的计算机以查找驱动程序软件"->"让我从计算机上的可用驱动程序列表中选取" ->"便携设备"

2)点击"便携设备"后会跳转到"更新驱动程序-MTP"页面,该页面操作如下:
选择"(标准 MTP 设备)"->"MTP USB 设备"->点击"下一页"->点击"是"
3)点击是后此时就以安装完成,会弹出一个安装完成进度和关闭页面(整个过程)

图如下)





2.4、电脑驱动程序结果呈现

以上操作完成, D5000FPV 盘符就出现了, 可打开"此电脑"进行查看(如下图)

🛄 此电脑	× +	
$\leftarrow \rightarrow \uparrow$	□ → 此电脑 →	
④ 新建 ~ 岁	C C C C C 14	蔣 ◇ 8二 查看 ◇ •••
🛂 视频 🔹 🖈	~ 设备和驱动器	
📒 Download	D5000FPV	百度网盘
🚞 Firmware		双击运行百度网盘
二二 二具	Windows (C:)	新加卷 (D:)
📒 Lidar2200	115 GB 可用, 共 179 GB	244 GB 可用, 共 277 GB
	D5000_FC (E:)	
~ ■ 此电脑	7.07 GB 可用, 共 7.26 GB	
> 🚦 D5000FPV 🔶		
> 🏪 Windows (C:)		
> 👝 新加卷 (D:)		
> D5000_FC (E:)		
> D5000_FC (E:)		
> 🖆 网络		

注: 该电脑驱动了以后所有 D5000 飞机连接该电脑均能识别到 D5000 FPV 的盘符