飞机、相机编号

•

•

在飞机、相机的作业箱标签可以看到,飞机的编号也可以在地面端电台查看。

飞机、相机固件版本信息

飞机挂载相机,开机,使用电台正常连接后,在管家维护界面,点击小飞机标志,可查看飞机当前飞控固件版本是多少,点击详细固件信息可查看载荷固件版本为多少。

问题简述

时间、地点、测区环境如何、当天共计飞行了几个架次,是第几个架次出的问题。照片表现如何。

• 问题架次硬盘内 LOG 数据,相机本体 LOG 数据以及相机出现的异常照片

^											-	N N HARMON AND
							1+++			TTT		
	cap-144791.IIQ	cap-144792.IIQ	cap-144793.IIQ	cap-144794.IIQ	cap-144795.IIQ	cap-144796.IIQ	cap-144797.IIQ	cap-144798.IIQ	cap-144799.IIQ	cap-144800.IIQ	cap-144801.IIQ	cap-144802.IIQ
						ALC: NOT THE OWNER		State States	Notes and		1 AND TOTAL	
	The second se	- and						and the second second	and the second	The Property		
	cap-144803.IIQ	cap-144804.IIQ	cap-144805.IIQ	cap-144806.IIQ	cap-144807.IIQ	cap-144808.IIQ	cap-144809.IIQ	cap-144810.IIQ	cap-144811.IIQ	cap-144812.IIQ	cap-144813.IIQ	cap-144814.IIQ
	cap-144815.IIQ	cap-144816.IIQ	cap-144817.IIQ	cap-144818.IIQ	cap-144819.IIQ	cap-144820.IIQ	cap-144821.IIQ	cap-144822.IIQ	cap-144823.IIQ	cap-144824.IIQ	cap-144825.IIQ	cap-144826.IIQ
				7 111						/ 1 18	TANK	
							2 1 1-		TTAK -	[]		
	cap-144827.IIQ	cap-144828.IIQ	cap-144829.IIQ	cap-144830.IIQ	cap-144831.IIQ	cap-144832.IIQ	cap-144833.IIQ	cap-144834.IIQ	cap-144835.IIQ	cap-144836.IIQ	cap-144837.IIQ	cap-144838.IIQ
	77	TAL									L_	
l i	cap-144839.IIQ	cap-144840.IIQ	cap-144841.IIQ	cap-144842.IIQ	cap-144843.IIQ	cap-144844.IIQ	cap-144845.IIQ	cap-144846.IIQ	cap-144847.IIQ	cap-144848.IIQ	ExifLog.csv	ExifTabLog.txt
H												
~	ImageIdLog.txt											

1、硬盘内需要提供的数据如下图所示; (红色框内的文件都需要打包)

2、相机本体 LOG,使用 TYPE-C 线,把电脑和相机连接,然后会弹出相机盘符,随后帮忙拷贝 LOG 文件夹,如下图所示;



照片)。

问题架次机载日志数据

就是从智飞行下载的 POS 数据。(四个文件.bin/.compb/.fnav/.pos 文件都需要)

• 问题架次地面站日志数据

无人机管家主界面右上角,找到"工程管理",点进去,找到飞行的工程名称,鼠标往右边滑, 找到"打开"标志,点进去,把里面除了POS文件夹的剩余全部数据复制粘贴一个新建文件夹,新 建文件夹烦请备注下飞行的任务是区块几任务几,然后压缩发给售后。

*遇到 CAM20 问题时,以上数据需要您提供。数据整理好后烦请您整理成文件夹样式发给内业 or 售后。