

三代电台固件升级流程



一、连接三代电台到计算机，电台不能连飞机，飞机确保为关机状态。如果已经连上了飞机，需要拔插一下电台与计算机的 USB 连接线，重启管家再行操作。三代电台适用机型：D20、D500、V10。

二、打开无人机管家，进入维护界面，下拉找到三代电台固件。



三、点击升级，然后按照管家提示操作。（*非透传模式——电台不连接飞机）





四、升级完成后重启管家, 将飞机开机即可正常连接。

注意事项:

1. 升级过程大约需要 5 分钟, 确保笔记本电脑电量足够。
2. 升级过程中禁止拔插电台 USB 线。
3. 该升级只针对三代地面端电台, 二代电台无需升级。(*三代电台图片示例图如下所示)

