


激活流程（适用于 SLAM100/2000 系列）

1. 手机通过 WiFi 连接未激活的 SLAM100 扫描仪，连接成功后，首页会自动出现一个右上角带有绿点的在线设备（如未出现相应设备，请彻底关闭应用后重新进入 APP），点击带有绿点的 SLAM100 扫描仪设备。



设备连接

2. 点击后页面弹出“设备未激活”提示，此时需要断开连接 SLAM100 扫描仪的 WiFi，手机在保持联网状态下，重新点击页面需要激活的设备。



设备未激活


3. 点击设备后，会弹出“激活设备”页面，根据页面要求依次填写联系人姓名、联系电话、联系单位，并点击“完成”按钮，此时激活申请将会自动发送到飞马客服，等待飞马客服审核通过后方可继续操作设备。



填写激活申请

4. 将保修卡信息填写完整，拍照；合格证，加密钥匙编号拍照，SLAM设备SN码，单位名称发送给飞马工作人员协助开通。

5. 设备激活申请审核通过后，请保持手机连接到互联网的状态，等待大约 1 分钟后，设备激活信息将自动从 APP 端上传到服务器，如果出现以下提示即表示 SLAM100 扫描仪已审核已通过。



审核通过

6. 飞马客服审核通过后，重新进入 SLAM GO APP，当页面出现“设备激活已通过”的提示后，点击“确认”，再次通过 WiFi 连接 SLAM100 扫描仪，完成 SLAM100 扫描仪与 SLAM GO 的同步激活。

